

L'EAU



Une douche
consomme
60 l,



Un bain
150 l

**PRENEZ
UNE DOUCHE
plutôt
qu'un bain**

Un robinet
ouvert

**12 litres d'eau
par minute**

COUPEZ L'EAU
pendant que
vous vous brossez les dents,
que vous vous rasez ou
que vous vous savonnez les mains




La consommation
d'eau des wc
pour une famille
de 4 personnes
coûte en moyenne
170 € / an.



**EN UTILISANT LA
TOUCHE
«PETIT DÉBIT»**
vous pouvez faire une
économie d'environ **80 € / an.**

Astuce : Si vous ne possédez pas de bouton poussoir double débit 3 L/6L vous pouvez acheter un sac économiseur d'eau (vous le remplissez d'eau et vous le mettez dans le réservoir de votre wc)



EQUIPEZ VOS ROBINETS D'UN MOUSSEUR OU AÉRATEUR

Le mousseur permet
de réduire le débit d'un robinet

**de 30 à 40 %
sans perte de confort**

Nettoyez les mousseurs tous les 6 mois pour assurer un bon débit
et donc un bon confort d'utilisation

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une chasse d'eau qui fuit
cela peut représenter jusqu'à

**25 litres d'eau
par heure
soit 220 m³
par an.**

Une fuite de chasse d'eau
peut donc vous coûter

**880 €/an
à 4€/m³**



**COMMENT SAVOIR
SI VOUS AVEZ
UNE FUITE ?**



Si votre compteur d'eau
continue à tourner alors
que tous vos robinets
sont fermés,
vous avez certainement
une fuite.

**En cas de fuite, procédez très
rapidement à la réparation**

REMPLISSEZ TOUJOURS COMPLÈTEMENT

votre lave linge
et votre lave vaisselle
avant de le mettre en route



Ne prélevez pas votre vaisselle avant de la mettre
dans le lave vaisselle et nettoyez régulièrement le filtre

**ET UTILISEZ
LE PROGRAMME ECO**
c'est **50 % d'eau**
et **d'électricité économisés**

ET AUSSI

COUVREZ VOS CASSEROLES D'UN COUVERCLE

vos aliments cuiront plus rapidement
tout en dépensant moins d'énergie
(jusqu'à **9 % d'économie**).



DÉMARREZ LE NETTOYAGE PAR PYROLYSE

juste après une cuisson car le four est encore chaud

